

Инструкция к «умному» мини-инкубатору

Назначение кнопок управления:

А. Кнопка “set” - кнопка настройки температуры. Нажмите “set” один раз, чтобы выполнить настройку температуры, нажмите “+” или “-” для регулировки температуры, нажмите “set” снова, чтобы сохранить настройки и выйти.

В. Кнопка “+” - нажмите кнопку, чтобы увеличить температуру.

С. Кнопка “-” - нажмите кнопку, чтобы уменьшить температуру.

Назначение индикаторов:

Индикатор “work”, расположенный в правой части, указывает на состояние работы устройства. Его свечение означает, что машина находится в рабочем состоянии.

Индикатор “set”, расположенный в левой части, указывает на режим настройки температуры: постоянное свечение означает, что машина находится в процессе настройки температуры; мигание означает, что температура низкая, и машина начнет увеличивать температуру.

Верхний и нижний предел температурных значений:

Диапазон настройки температуры: 18-45 °С.

Эксплуатация мини-инкубатора:

1. Пожалуйста, добавьте воды в контейнер перед эксплуатацией устройства.
2. Пожалуйста, прогрейте устройство перед началом работы; убедитесь, что температура находится на уровне 38 °С, в противном случае, установите температуру на 38 °С при помощи кнопок управления.
3. Проверьте, светятся ли две светодиодные индикаторы.
4. Пожалуйста, отключите электропитание после предварительного прогрева. Наполните контейнер водой, поставьте его под лоток для яиц и выложите яйца в соответствующий лоток. Затем установите крышку устройства и включите электропитание.

Внимание:

1. Пожалуйста, отключайте электропитание каждый раз перед тем, как открыть крышку устройства!
2. Пожалуйста, добавляйте воду каждые 1-2 дня.
3. Яйца, используемые для выведения, должны быть оплодотворенными.